


Cambio delle frese in pochi secondi con il mandrino brevettato!



1

Girare in senso anti-orario il mandrino, fino ad avere la parte con lo scanco, in posizione frontale, davanti all'operatore.

(Lo scanco corrisponde all'interno al brevetto del meccanismo di chiusura quick-hitch)




2

Prendere la fresa, posizionarla con una delle facce piane in modo frontale e allineata rispetto alla scanco.

Questo farà sì che la faccia venga alloggiata nel meccanismo di chiusura.

Infilare il codolo della fresa nel mandrino.



3

Girare il mandrino in senso orario e inserire la fresa.



4

Una volta alloggiata la fresa, girare il mandrino in senso anti-orario, avendo cura di chiuderlo fino in fondo, muovendo leggermente a dx e a sx (pochi mm) la fresa. In questo modo il meccanismo si chiude correttamente.

Per rimuovere la fresa girare il mandrino in senso orario e l'utensile verrà rilasciato.

Se dovesse risultare difficile sganciare la fresa, pur avendo seguito le istruzioni sopra indicate, è possibile inserire un'utensile (ad esempio un cacciaspine) che, se colpito leggermente con un martello, sblocca il mandrino e permette la fuoriuscita della fresa.

